



Brugermanual

# Indholdsfortegnelse

3. QuickPark

4. Inden du monterer QuickPark

5. Betjening under kørsel

6. Monteringsvejledning

8. Batteri og udskiftning

10. Manuelt parkeringstidspunkt

10. Udskydelse af parkeringstidspunkt

10. Parkering i udlandet

11. P-billetholder

12. Service og garanti

13. Certifikater og godkendelse

13. Godkendt af Trafikstyrelsen

13. CE-mærkning

14. WEEE (bortskaffelse)

15. Specifikationer

15. Kontaktoplysninger

Læs vejledningen grundigt inden du monterer og anvender QuickPark.

## QuickPark

Vi ønsker dig god fornøjelse med din QuickPark, og håber, at du altid vil finde en tom parkeringsplads.



- ① Cirkel
- ② Pil op
- ③ Pil ned
- ④ Batteri indikator
- ⑤ P-billetholder
- ⑥ Batteriskuffe

## Inden du monterer QuickPark

Inden monteringen indstilles dato og klokkeslæt.

1. Indsæt batteriet i batteriskuffen ⑥ og skub batteriskuffen på plads. (SE SIDE 8)
2. Hvis batteriet er korrekt placeret, vil displayet vise ”P: 00:15”, og du kan indstille tid og dato.
3. Hold ① inde i ca. 5 sekunder indtil displayet viser ”T: 00:00” (tt:mm) og de første to cifre blinker.
  - a. Tryk eller hold ② eller ③ for at indstille timer. Tryk derefter en gang på ① og fortsæt til indstilling af minutter.
  - b. Gentag samme proces for at indstille minutter, år, måned og dato.

- c. Afslut indstillingen af dato og klokkeslæt med ①, og QuickPark viser nu tiden i ca. 25 sekunder, inden den skifter til parkeringstilstand.

Klokkeslættet kan tjekkes ved et kort tryk på ①.

Det er kundens ansvar, at dato, klokkeslæt og år er korrekt indstillet. Det anbefales, at indstillingerne tjekkes to gange årligt. QuickPark stiller automatisk om mellem sommer- og vintertid, hvis datoen er korrekt indstillet. Skomø A/S refunderer ikke p-afgifter.

## Betjening under kørsel

QuickPark bør ikke betjenes under kørsel.

Hvis QuickPark betjenes i drive mode (med slukket display), kan funktionerne ikke aktiveres. Ved gentagne tryk på funktionstasterne i drive-mode vil QuickPark gå i sleep-mode. Hvis QuickPark går i sleep-mode vendes den med displayet nedad indtil batteri indikator ④ blinker. Vend displayet opad og hold cirkel ① inde i 5 sekunder og slip. QuickPark er nu igen aktiv.

## Monteringsvejledning

QuickPark består af to dele fronten (A) og p-skiven (B). Fronten (A) fastmonteres, og p-skiven (B) kan af- og påmonteres fronten (A), dette gør indstilling af QuickPark og udskiftning af batteriet let og ubesværet.



Husk at fjerne din nuværende p-skive fra ruden, da det kun er tilladt at have én parkeringsskive monteret i ruden. P-skiver skal ifølge loven placeres i nederste højre hjørne på indersiden af forruden. Det anbefales, at have samlet (A) og (B) under monteringen.

1. Rengør og affedt placeringsområdet på ruden, tør efterfølgende ruden af, så den er helt tør. Den optimale effekt af klæbepuderne opnås ved montering på en min. 15° varm rude.
2. Fjern beskyttelsesfolien fra de fire klæbepuder og pres QuickPark mod ruden i ca. 30 sekunder. Tjek efterfølgende om klæbepuderne har fat hele vejen rundt.
3. QuickPark er nu monteret og klar til brug.

Det er vigtigt, at QuickPark er monteret korrekt på forruden, og ikke ligger løst i bilen, da det kan påvirke funktionaliteten.

## Batteri

Hvis strømmen på batteriet er lavt, lyser dioden ④ i 30 sekunder, når bilen skifter til eller og fra parkeringstilstand. Batteriet bør skiftes senest 14 dage efter, at dioden har indikeret lavt strømniveau.

Batteriet monteres med + mod QuickParks bagside, og isættes i batteribakken som vist på figur 1. Bakken med batteriet skubbes derefter på plads i p-skiven.

QuickPark anvender et standard knapcellebatteri af typen CR2450, der kan købes i de fleste gængse dagligvarebutikker. Vi anbefaler altid at have et ekstra batteri med i bilen.



Figur 1



## Batteriskifte - standard

Tag QuickPark ud af fronten i vinduet, så du let kan skifte batteriet. Når batteriet fjernes genstartes p-skiven, husk derfor at indstille både dato og klokkeslæt efter batteriskifte. For at skifte batteri skal batterilågen ⑥ trækkes ud ved at benytte fordybningen bag på p-skiven.

## Batteriskifte – QuickShift

Med QuickShift er det muligt at skifte batteriet, uden at skulle indstille tid og dato igen. Læg QuickPark med displayet nedad på en plan overflade, efter 20 sekunder vil dioden ④ blinke. Du har nu 30 sekunder til at skifte batteriet, uden at QuickPark genstarter. Vend QuickPark med displayet opad og tryk ① og displayet aktiveres igen.

Husk at brugte batterier ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.

## Manuelt parkeringstidspunkt

Tryk på ① for at ændre parkeringstidspunktet til nærmeste kvarter, klokkeslættet vises i 5 sekunder inden parkeringstidspunktet sættes.

## Udskydelse af parkeringstidspunktet

Hvis du parkerer i en zone, hvor brug af parkeringsskive kun er påkrævet fra 8-16, kan du fremskyde parkeringstidspunktet til eksempelvis 8.00.

Tryk ② eller ③ for at indstille parkeringstidspunktet til det ønskede klokkeslæt. Uret vil skifte i intervaller af 15 minutter, og kan skifte hurtigere ved at holde ② eller ③ inde. Efter manuel indstilling af parkeringstidspunktet vil QuickPark være låst i parkeringstilstand i 60 sekunder.

## Parkering i udlandet

Ved parkering i udlandet, hvor parkeringsskive er påbudt, anbefaler vi, at man sætter sig ind i de lokale regler. Her kan manuel indstilling af parkeringsskiven være nødvendig.

## P-billetholder

QuickPark har indbygget holder til din p-billet. Glid let billetten under clipsen. Husk at billetten skal placeres, så den er læselig udefra.



## Service og garanti

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med QuickPark, kan du altid henvende dig til Skomø A/S. Hvis der mod forventninger skulle opstå tekniske problemer indenfor garantiperioden, skal du henvende dig hos forhandleren, hvor p-skiven er købt. Så vil de sørge for ombytning eller eventuel reparation.

Garantien bortfalder, hvis QuickPark ikke monteres korrekt i vinduet, eller hvis QuickPark har været forsøgt adskilt. Vi opfordrer til at følge monteringsanvisningen og ikke forsøge at reparere p-skiven selv.

Rengøring af QuickPark må kun ske med en let fugtig klud uden rengøringsmidler.

## Certifikater og godkendelse

### Godkendt af Trafikstyrelsen

FS41 mærket er Trafikstyrelsens godkendelsesmærke, og forsikrer dig om, at QuickPark lever op til Bekendtgørelse nr. 327 om parkeringsskiver.

### CE-mærkning

Skomø A/S erklærer med CE-mærket, at QuickPark opfylder kravene til CE-mærkningen herunder EMC, og at produktet er fremstillet i overensstemmelse med de fælles europæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

## WEEE (bortskaffelse)

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



QuickPark er mærket med 

Den krydsede skraldespand symboliserer, at QuickPark ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

## Specifikationer

Batteritype:	CR2450
Antal batterier:	1
Batteriets levetid:	2 år
Reaktionstid:	20 sekunder
Tidsformat:	24 timer
Dimensioner i cm:	7,8 x 7,8 x 1,6

## Kontaktoplysninger

Skomø A/S  
Julius Kajus Vej 1  
8400 Ebeltoft

Tlf. 86343444  
E-mail: [skomo@skomo.dk](mailto:skomo@skomo.dk)  
Hjemmeside [www.QuickPark.dk](http://www.QuickPark.dk)

Alle rettigheder til QuickPark tilhører Skomø A/S.  
I tilfælde af ændringer eller opdateringer til denne manual, kan den nyeste udgave altid erhverves hos Skomø.



Danmarks eneste P-skive med udskiftelig front!